

009SH Y

ホーム画面



ワンセグ

ワンセグテレビ

MENU

その他

チャンネル設定

エリア切替

再設定したいエリアを  
ロングタッチ

チャンネル更新

全更新

保存されている  
テレビ局を消去して、  
更新を行います。  
よろしいですか？

はい

OK

102SH , 101SH , 009SH , 007SH , 007SH KT, 006SH

ホーム画面



ワンセグ

ワンセグテレビ

MENU

その他

チャンネル設定

エリア切替

再設定したいエリアを  
ロングタッチ

チャンネル更新

全更新

保存されている  
テレビ局を消去して、  
更新を行います。  
よろしいですか？

はい

OK

005SH , 003SH

ホーム画面



ワンセグ

MENU

その他

チャンネル設定

エリア切替

再設定したいエリアを  
ロングタッチ

チャンネル更新

全更新

保存されている  
テレビ局を消去して、  
更新を行います。  
よろしいですか？

はい

OK